シャワートイレ700シリーズ

CW-770型 CW-750型 CW-740型 CW-771型 CW-751型 CW-741型

安全のために守ってください!

シャワートイレを安全に取り付け、使用時の事 故を回避するための注意事項をあげさせていた

シャワートイレの取付前に、この項目をよくお 読みいただき、事故のないように正しく取り付 けてください。

用語の説明

警告 . . . 取扱いを誤った場合に、使用者が死 亡または重傷を負う危険な状態が生 じることが想定されます。

注意 . . . 取扱いを誤った場合に、使用者が軽 傷を負うか又は物的損害のみが発生 する危険な状態が生じることが想定 されます。

水につけたり、水をかけないでくだ さい。


※ショート・感電の恐れがありま す。



修理技術者以外の人は、絶対に分解 したり修理・改造は行わないでくだ

※発火したり、異常動作してけが をすることがあります。

アースを確実に取り付けてくださ




※アースの取付けは、電気工事店 にご相談ください。

施工前のご注意

■必要なスペースは?

必要なトイレスペースは下図のとおりです。 また別売のリモコンを設置する場合は、その施 工説明書に従って設置してください。




■給水管への接続は?


- ●付属の本体給水ホースは0.95mです。給水取 出位置は給水ソケットから0.8m以内です。
- ●フラッシュバルブ式便器へ取り付ける場合 は、別売のフラッシュバルブ専用アダプター が必要です。(別売部品参照)

■取付け可能な便器は?

●取付けが可能な便器であるか、下記の寸法を 確認してください。



■隅付ロータンク仕様の場合、下記のA・B寸 法のどちらかを満たしていれば取付可能で す。A·B寸法の両方とも足らない場合は、 ロータンクの位置を上げる等の処置をお願い します。



■水質・水圧は?

- ●給水は必ず上水道に接続してください。
- ※水に不純物が多く含まれていると、電気部 品や機械部品の耐久性が低下します。(海 岸近くの井戸水には塩素イオン、硫酸イオ ン、浮遊物が特に多く含まれている場合が あります。)
- ●給水圧力は0.059MPa {0.6kgf/cm²} 以上必
 - ※0.059MPa以下では正常作動しないことが あります。

■電源コンセントは?

- ●電源はAC100V、最大定格1,052W(CW-771)、 1,049W(CW-770)、その他は672W(大型)、 669W (標準) に適した電気配線をしてくだ さい。
- ●電源コードの長さは1.2mです。コンセントは 電源コードの届く範囲で、床面より高く水の かからない位置に設置してください。
- ●必ずアース工事(第3種接地工事)を行って ください。アースターミナル付コンセント (フラット型) が便利です。

※配線工事は電気工事店にご依頼ください。

施工時のご注意

■電源は入れないで!

電源プラグは施工が終るまでコンセントに差 し込まないでください。

■接続管を切断したら

サプライ管や接続銅管を切断したら、必ず水洗 いなどで切粉を取り除いてから接続してくださ

※故障の原因となることがあります。

施工後のご注意

■試運転は便座に触れて

試運転は必ず便座に触れて行ってください。 ※便座には着座センサーがあり、便座に触れて いないとシャワー・チャーム・ドライの機能 がはたらきません。

■長期間使用しない場合は

施工後、長期間使用しない場合は水抜きを行っ てください。

※温水タンク内の水が汚れたり、冬期には凍結 して故障する恐れがあります。

(「取扱説明書」参照)





各部の名称





バスルーム内の水のかかる所や、表 面に水滴を生じるような湿気の多い 場所では、使用しないでください。 ※火災・感電の原因となります。



上水道以外は使用しないでくださ

※機械の内部腐食により、ショー ト・発火の原因となります。

交流100V以外では使用しないで ください。




※火災・感電の原因となります。


電源コードを傷つけたり、破損した り、加工したり、無理に曲げたり、 引っぱったり、ねじったり、束ねた り、重いものを載せたり、挟み込ん

だりしないでください。 ※電源コードが破損し、火災・感 電の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んだ り、コンセントの差し込みがゆるい



電源プラグを抜くときは、電源コー ドを持たずに必ず先端の電源プラグ を持って引き抜いてください。








※感電やショートして発火するこ とがあります。


部品の確認


(梱包内容を確認してください。)




















株式会社INAX

社 🔹 0569-35-2700 横 浜 支 社 ☎045-242-1710

甲信支社 ☎0263-36-2166

京滋支社 ☎075-222-1794

千葉支社 ☎043-227-8171

札幌支社 🕿 011-271-1701

名古屋支社 ☎052-201-1717 広島支社 ☎082-223-1710 埼玉支社 ☎048-668-1177 静岡支社 ☎054-251-1710

仙台支社 ☎022-263-1710

高松支社 ☎0878-21-1701

東京支社 🕿 03-5541-7111

福岡支社 ☎.092-471-1710

東関東支社 ☎0286-37-3378 金 沢 支 社 ☎0762-64-1710 西東京支社 ☎0425-27-3341 関越支社 ☎0273-27-1793

大阪支社 ☎ 06-539-3500

南九州支社 ☎096-322-1794


注意

- ●この施工説明書をよく読み、正しく本商品を施工してください。
- ●施工後は必ず試運転を行ってください。
- ●お客さまの方に必ず本書と取扱説明書や保証書をお渡しください。 お渡しするときは、使用方法をご説明ください。

別売部品

■壁掛リモコン (CWA-5)

シャワー洗浄をはじめ、各機能の操作が楽に行え ます。



■「流せるもん」セット(リモコン付き) (CWA-15)

便器内を自動的に洗浄することができます。

■壁配管用専用バルブ (KS-3S)

専用バルブを壁配管するこ とにより、シャワートイレ 専用に給水します。



■フラッシュバルブ専用アダプター (K-007, 007F, 008-1~6)

既設のフラッシュバルブを外し、専用の分岐栓 付アダプターを取り付けて、シャワートイレへ

右記の対応表にて現在取り付いているフラッシ ュバルブを確認し、専用アダプターをお選びく

■加圧ポンプ (600-190A) _{●専用アダプター対応表}

[0.098MPa{1.0kgf/cm²} 以下]に使 \ 用します。



■アダプター (200-6300)

フラッシュバルブ専用アダプター や加圧ポンプ、壁配管用専用バル ブを使用する場合に必要です。




`

接続用フラッシュバルブ本体+チャッキ弁						
一般タイプ K-007	節水タイプ K-007F					



一般タイプ K-008-1, 2, 3, 4



| 形節水タイプ




既設フラッシュ	INAX (一般タイプ)	INAX(一般タイプ)	INAX(一般タイプ)	TOTO (一般タイプ)	INAX(節水タイプ)	TOTO(節水タイプ)
リング 専用アダプター 品番	(78年7月以前)	(78年7月~8月)	(78年8月以降)	120	120	120
K-007	0	0	0	0		_
K-007F	_	_		_	0	0
K-008-1	0	_	_			
K-008-2	_	0		_	_	
K-008-3	_	_	0	_	_	
K-008-4	_	_	_	0		_
K-008-5	_			_	0	
K-008-6	_		<u> </u>		_	0

施工方法


給水をロータンクの止水栓から取る場合は、次の施工方法で行ってください。

サプライ管の取外しと分岐栓の取付け

■ ロータンクの止水栓を閉めます。



3 分岐栓を止水栓に取り付けます。




2 サプライ管の接続

■ サプライ管の端(ツバ出しのない方)を 現物合わせで、止水栓の差込しろとして 10~15mm程度残しパイプカッターで切 断します。

∠注 意


- ●サプライ管のツバ部は、絶対に切断しないで ください。
- ●サプライ管の切断は必ずパイプカッターを使 用し、切断後は必ず水洗いなどで完全に切粉 を取り除いてから接続してください。



2 サプライ管を取り付けます。

╱注 意-

、必ず、付属の新しいパッキン、スリップワッシャーに交換してください。



既設便座の取外し

便器裏側の便座取付ボルトのナット、ワッ シャー、半球パッキンを外し、便座取付ボ ルトを便座ごと取り外します。




(参考)

便器によっては、便座の取外し方が説明と異なる 場合があります。ご注意ください。


取り外した便座は、引っ越しのことなどを考え、 保存しておくことをおすすめします。

本体の取付け

- シャワートイレ本体を便器に設置します。
 - (1) 本体取付ボルトからクイック ナット、スリップワッシャー、 半球パッキン、平パッキンを 取り外します。
 - (2) 本体取付ボルトを本体底部の ボルト穴にはめ込みます。



- (3) 平パッキンを本体取付 ボルトにはめ込みます。
- (4) 便器の便座取付穴に本 体取付ボルトを差し込 んで本体を設置します。



を手で回して、

取付図


クリップカバー

ホースクリップ

締め付けます。

締め付ける」


(5) 便座の先端が便器の先端より 5~20mm出るように前後 の位置調節をします。






(1) クイックナットが開いている (2) 取付ボルトに半球パッキン (4) クイックナットを (5) クイックナット ことを確認します。

もし、開いていない場合は、 ます。




とスリップワッシャーを通 します。

下図のように引っぱって開き (3) クイックナットを本体取付



上に押し込み、閉 じさせます。





ナットは必ず新品をお使いください。



本体給水ホースの取付け

■ 本体給水ホースを分岐栓と給水ソケットに接続します。

(1) 本体給水ホースを分岐栓に差し込みます。

·注 意-


Oリングを傷つけないように注意してください。

Oリングが切れたり、傷ついたりすると漏水します。

(2) クリップで本体給水ホースと分岐栓のツバ部を確実に固定します。


╱注 意


クリップは確実にはめ込んでください。 きちんとはまっていないと漏水します。



(3) クリップにクリップカバーを差し込んで固定します。

① クリップカバーをクリップに ② クリップカバーの後側を押 引っかけます。 し上げ気味に差し込みます。






(4) 本体給水ホースを給水ソケットに差し込みます。


給水ソケットは360°以上回さないでください。

※360°以上回すと漏水する恐れがあります。

回して向きを合わせてください。

給水ソケットは、360°の範囲で回転します。





クリップカバー



参考) (5) 分岐栓側と同様にクリップ とクリップカバーを取付け ます。クリップの向きは右

さい。



Oリング

EEO

(参考)

本体給水ホース

※ 本体給水ホースが長すぎてホ 一スを丸める場合にはホース クリップで固定することもで きます。



電源プラグ

給水ソケット

クリップカバー

アース端子

床給水式の場合の一例

水漏れ点検

注 意

止水栓および分岐栓を開き、ロータンクのハン ドルを操作して便器鉢内を洗浄したとき、各接 続部の漏水がないことを確認します。

このとき、ハンドルの戻り具合、ボールタップ の作動なども確認します。






排水接続部の水漏 れ点検は、数回繰 り返して水を流さ ないと確認が困難 な場合がありま

脱臭カートリッジの装着

- 脱臭カートリッジを本体下部の取付口に差 し込みます。
- 2 交換時期の目安として日付ラベルに日付を 記入し、便フタ裏のご使用上の注意ラベル に張り付けます。

ワンポイント

脱臭カートリッジの寿命は通常使用で約7年です。



電源プラグの差込み

■ 本体のアース線をコンセントのアース端子に 接続します。


⚠ 警告


アースを確実に取り付けてください。 故障や漏電のときに感電する恐れが あります。

アース端子の取付けは、電気工事店 にご相談ください。



- 2 電源プラグをコンセントに差し込み、副操作 部の便座と温水、脱臭の表示ランプが点灯し、 漏電表示が消灯していることを確認します。
- 3 温水タンクの空だき防止のため、試運転まで は温水スイッチを押して温水の表示ランプが 消えた状態にしておきます。





試運転

便器への取付けが終ったら、次の要領で試運転を行います。

■ シャワー洗浄の確認


1 腕を便座にのせ、シャワースイッチを押して洗浄水が周囲に飛び散らないように手の平で受けます。 初めはノズル穴から空気が出てきますが、1~2分後にはタンクが満水となり洗浄水が出てきます。

注意

洗浄水は、セルフストップ機能によって1分後に自動的に停止します。したがって洗浄水が出てくるまで再度スイッチを押してください。

ストップスイッチを押すとシャワーが停止します。






5 ワイド洗浄スイッチを押して洗浄ノズルが連続的に前後運動をしながら洗浄することを確認します。もう一度押すと、ワイド洗浄が停止します。



2 便座に触れながらチャームスイッチを押すと、チャームノズルが伸びてシャワーよりも35mm前に洗浄水が噴出します。 ストップスイッチを押すとチャームが停止します。

3 洗浄強さスイッチを押してシャワー・チャームの 洗浄強さが変わることを確認します。

4 シャワー・チャーム洗浄中に洗浄位置スイッチ (前・後)を押して、洗浄位置がそれぞれ前後に 移動することを確認します。




2 温水の確認

副操作部の温水スイッチを押して「低」⇒「切」(消灯)⇒「適」と切り替わることを確認してから「適」に切り替え、5~10分待ってから洗浄水が温かいことを確認します。



3 温風乾燥の確認 (温風乾燥機能付の場合)


- 便座に触れながらドライスイッチを押すと「高」のランプが点灯し、便座後部より温風が吹き出します。
- 2 スイッチを続けて押して「中」「低」(冷風) に切り替え、温風温度が変化することを確認します。ストップスイッチを押すと温風が停止します。



4 暖房便座の確認


副操作部の便座スイッチの表示ランプ「低」が点灯していること を確認してから便座スイッチを押します。

1度押すと表示ランプが消灯します。さらに続けて押すと表示ランプの「高」が点灯しますのでそのまま5~10分待ち、暖かくなることを確認します。




5 ノズルそうじスイッチの確認

副操作部のそうじスイッチを押して、 ノズル付近より約3秒間水が流れる ことを確認します。



6 脱臭機能の確認

- 副操作部の脱臭スイッチが「入」(表示ランプ点灯)になっていることを確認します。
- 2 便座に触れると本体下部の脱臭カートリッジから風が出ることを確認します。また便座から手を離すと、約1分後に風が止まることを確認します。





部屋暖房の確認(部屋暖房機能付の場合)

副操作部の暖房スイッチを押すと「高」のランプが点灯し、本体下部の温風口から温風が出ることを確認します。

ワンポイント

トイレの室温が高い場合、約60秒間風が出て、自動的に停止します。






ワンポイント

トイレの室温が5℃以上の場合、約60秒間風が出て、自動的に停止します。

4 もう一度押すと、温風が停止します。



資高

ストレーナーの掃除

ストレーナーにゴミ等が詰まると、適正な性能が 得られなくなります。掃除をする場合は以下の手 順で行ってください。

- (1) 分岐栓の止水部を閉めます。
- (2) 本体下部にあるストレーナーキャップを外し、掃除します。
 - このとき、少量の水がこぼれますので、ぞうきんなど を下に置いてください。
- (3) ストレーナーキャップを確実に締め、止水部を開けます




長期間使用しない場合のご注意

施工後、長期間使用しない場合は、下記の要領で必要箇所の水を抜いてください。 ※温水タンク内の水が汚れたり、冬期には凍結して**破損する恐れがあります**。

- (1) 止水栓を閉めて、ロータンク への給水を止めます。 (寒冷地用水抜式は、室内の水 抜栓を操作します。)
- (2) 洗浄ハンドルを操作して、ロ

抜きます。

- ータンク内の水を抜きます。 (3) コンセントから電源プラグを
- (4) 本体左手前にある温水タンクの下に洗面器等を置きます。 温水タンク水抜栓を手で左に回して取り外し、温水タンク内の水を抜き取ります。
- (5) 温水タンク水抜栓を取り付け ます。







温水タンク水抜栓

給水ソケット


(6) 給水ソケットの水抜栓を手でゆるめて、本体給水ホース内の水を抜きま



(7) 分岐栓の水抜栓を手でゆるめます。



(8) ホースを持ち上げるようにして、ホー ス内の水も完全に抜くようにします。



- (9) ストレーナーをゆるめ、ストレーナー 内にたまった水を抜きます。
- (10)水抜きが終わった後、分岐栓の水抜栓 と給水ソケットの水抜栓、およびスト レーナーを手で確実に締め付けます。



